

Warnhinweisen und Sicherheitsinformationen In.Temp Gecko

Inhaltsverzeichnis

Seite 2	Warnhinweise und Sicherheitsinformationen (DE)
Seite 3	Warnings and safety information (EN)
Seite 4	Advertencias e información de seguridad (ES)
Seite 5	Avertissements et informations de sécurité (FR)
Seite 6	Avvertenze e informazioni sulla sicurezza (IT)
Seite 7	Waarschuwingen en veiligheidsinformatie (NL)

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

1. Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, nehmen Sie die Verkleidung des Gerätes nicht ab. Es befinden sich keine Bauteile innerhalb des Gerätes, die vom Anwender gewartet werden können. Für eine Wartung wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.
2. Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlages für Personen besteht.
3. Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in der diesem Gerät beiliegenden Serviceliteratur hinweisen.
4. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Beachten Sie bei der Anwendung einiger gegen Korrosion verwendeter Produkte (wie WD-40-Familienprodukte), dass sie das Gehäuse durch eine negative chemische Reaktion zwischen einigen industriellen Ölen und Ihrem Kunststoffgehäuse beschädigen können. Jegliche anderen Materialien, die in Kontakt mit dem Gehäuse kommen können, müssen unter Verwendungsbedingungen für die Kompatibilität endlich bewertet werden.
5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Ein Abstand und Mindestabstand zwischen den verschiedenen Teilen des Geräts und der Umgebungsstruktur werden nicht vorgegeben, solange die Umgebungstemperatur um das Gerät 140 °F (60 °C) nicht überschritten wird.
6. Verwenden Sie nur Anbauteile/Zubehör, welche vom Hersteller angegeben sind.
7. Überlassen Sie alle Wartungen qualifiziertem Dienstleistungspersonal. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in jeglicher Weise beschädigt wurde, wie Beschädigungen am Stromversorgungskabel oder dem Stecker, Eintritt von Flüssigkeit oder Objekte ins Gerät gefallen sind, das Gerät nicht normal betrieben werden kann oder heruntergefallen ist.
8. Zerlegen oder ändern Sie das Gerät nicht.
9. Verwenden Sie keinen Schaum, um das Gerät zu isolieren.
10. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie einen Kabelanschluss an diesem Gerät ändern.
11. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie dieses reinigen oder warten.
12. Das Produkt muss gemäß der Gesetzgebung zur Entsorgung von lokalen Abfällen separat aus dem normalen Haushalt entsorgt werden.
13. Warten Sie dieses Produkt nicht selbst.

Warnings and safety information

1. To avoid the risk of electric shock, do not remove the casing of the appliance. There are no components inside the appliance that can be serviced by the user. For maintenance, please contact qualified personnel.
2. The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
3. the exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.
4. clean the appliance only with a dry cloth. When using some anti-corrosion products (such as WD-40 family products), be aware that they may damage the housing due to a negative chemical reaction between some industrial oils and your plastic housing. Any other materials that may come into contact with the housing must be finally evaluated for compatibility under conditions of use.
5. do not install the device near heat sources. A distance and minimum clearance between the various parts of the device and the surrounding structure are not specified as long as the ambient temperature around the device does not exceed 140 °F (60 °C).
6. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
7. refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus cannot be operated normally, or has been dropped.
8. Do not disassemble or modify the appliance.
9. do not use foam to insulate the appliance.
10. switch off the power supply before changing a cable connection on this appliance.
11. switch off the appliance before cleaning or servicing.
12. the product must be disposed of separately from normal household waste in accordance with local waste disposal legislation.
13. do not service this product yourself.

Advertencias e información de seguridad

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la carcasa del aparato. No hay componentes en el interior del aparato que puedan ser reparados por el usuario. Para el mantenimiento, póngase en contacto con personal cualificado.
2. El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
3. el signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña a este aparato.
4. limpie el aparato sólo con un paño seco. Cuando utilice algunos productos anticorrosión (como los productos de la familia WD-40), tenga en cuenta que pueden dañar la carcasa debido a una reacción química negativa entre algunos aceites industriales y su carcasa de plástico. Cualquier otro material que pueda entrar en contacto con la carcasa debe ser finalmente evaluado para comprobar su compatibilidad en las condiciones de uso.
5. no instale el aparato cerca de fuentes de calor. No se especifica una distancia y una distancia mínima entre las distintas partes del dispositivo y la estructura circundante siempre que la temperatura ambiente alrededor del dispositivo no supere los 140 °F (60 °C).
6. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
7. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato ha sufrido algún tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato no funciona con normalidad o si se ha caído.
8. No desmonte ni modifique el aparato.
9. no utilice espuma para aislar el aparato.
10. desconecte la alimentación eléctrica antes de cambiar una conexión de cable en este aparato.
11. apague el aparato antes de limpiarlo o repararlo.
12. el producto debe desecharse por separado de los residuos domésticos normales de acuerdo con la legislación local sobre eliminación de residuos.
13. no repare este producto usted mismo.

Avertissements et informations de sécurité

1. pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le revêtement de l'appareil. Il n'y a pas de composants à l'intérieur de l'appareil qui puissent être entretenus par l'utilisateur. Pour l'entretien, veuillez vous adresser à un personnel qualifié.
2. Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit, dont l'intensité peut être suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour les personnes.
3. Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes dans la documentation de service accompagnant cet appareil.
4. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec. Lors de l'utilisation de certains produits utilisés contre la corrosion (tels que les produits de la famille WD-40), veuillez noter qu'ils peuvent endommager le boîtier par une réaction chimique négative entre certaines huiles industrielles et votre boîtier en plastique. Tout autre matériau pouvant entrer en contact avec le boîtier doit être évalué dans les conditions d'utilisation pour être enfin compatible.
5. n'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. La distance et la distance minimale entre les différentes parties de l'appareil et la structure environnante ne sont pas spécifiées tant que la température ambiante autour de l'appareil ne dépasse pas 140 °F (60 °C).
6. N'utilisez que les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié. Un entretien est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a pénétré dans l'appareil ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil ne peut pas être utilisé normalement ou s'il est tombé.
8. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
9. N'utilisez pas de mousse pour isoler l'appareil.
10. Coupez l'alimentation électrique avant de modifier le branchement d'un câble sur cet appareil.
11. mettez l'appareil hors tension avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
12. ce produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers normaux, conformément à la législation sur l'élimination des déchets locaux.
13. Ne procédez pas vous-même à l'entretien de ce produit.

Avvertenze e informazioni sulla sicurezza

1. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non rimuovere l'involucro dell'apparecchio. All'interno dell'apparecchio non vi sono componenti che possano essere sottoposti a manutenzione da parte dell'utente. Per la manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.
2. Il simbolo del lampo con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.
3. il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna questo apparecchio.
4. pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto. Quando si utilizzano alcuni prodotti anticorrosione (come i prodotti della famiglia WD-40), occorre tenere presente che possono danneggiare l'alloggiamento a causa di una reazione chimica negativa tra alcuni oli industriali e l'alloggiamento in plastica. Qualsiasi altro materiale che possa entrare in contatto con l'alloggiamento deve essere infine valutato per verificarne la compatibilità nelle condizioni d'uso.
5. non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore. La distanza e la distanza minima tra le varie parti del dispositivo e la struttura circostante non sono specificate, purché la temperatura ambiente intorno al dispositivo non superi i 140 °F (60 °C).
6. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
7. Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti nell'apparecchio, se l'apparecchio non funziona normalmente o se è caduto.
8. Non smontare o modificare l'apparecchio.
9. Non utilizzare schiuma per isolare l'apparecchio.
10. spegnere l'alimentazione prima di cambiare il collegamento di un cavo dell'apparecchio.
11. spegnere l'apparecchio prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
12. Il prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, in conformità alla normativa locale sullo smaltimento dei rifiuti.
13. non eseguire personalmente la manutenzione del prodotto.

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

1. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om het risico op elektrische schokken te vermijden. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem voor onderhoud contact op met gekwalificeerd personeel.
2. De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
3. het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij dit apparaat.
4. Reinig het apparaat alleen met een droge doek. Bij gebruik van sommige anticorrosiemiddelen (zoals producten uit de WD-40 familie) moet u er rekening mee houden dat deze de behuizing kunnen beschadigen door een negatieve chemische reactie tussen sommige industriële oliën en uw plastic behuizing. Alle andere materialen die in contact kunnen komen met de behuizing moeten vooraf worden beoordeeld op compatibiliteit onder de gebruiksomstandigheden.
5. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Een afstand en minimale afstand tussen de verschillende onderdelen van het apparaat en de omringende structuur zijn niet gespecificeerd zolang de omgevingstemperatuur rond het apparaat niet hoger is dan 60 °C.
6. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
7. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen op het apparaat zijn gevallen, als het apparaat niet normaal werkt of is gevallen.
8. Haal het apparaat niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
9. Gebruik geen schuim om het apparaat te isoleren.
10. Schakel de voeding uit voordat u een kabelaansluiting op dit apparaat wijzigt.
11. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt of onderhoudt.
12. Het product moet gescheiden van het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving inzake afvalverwerking.
13. Onderhoud dit product niet zelf.